
Wysokość 167 mm

System szuflad Sevrollbox Slim – instrukcja montażu


SEVROLL®

Elementy zestawu



UWAGA!
Zestaw nie zawiera wkrętów

Wymiary cięcia płyty 16 mm




NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550


A – dno szuflady
B – ścianka tylna

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady


Regulacja frontu szuflady



Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm




Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm




Blokowanie

Wymagana przestrzeń




Wymiary montażowe frontu szuflady




Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów montażowych zaleca się stosować szablony Sevroll:
- do montażu zaczepów frontów (5338)
- do montażu prowadnic Sevrollbox (5337)


Wymiary montażowe ścianki tylnej




Zakładanie / zdejmowanie zaślepki




Demontaż frontu szuflady



Mocowanie prowadnicy







NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!


Wsunięcie szuflady




Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady




Montaż szuflady




Gdy dno szuflady po włożeniu w gniazdo ma zbyt duży luz, można użyć dodatkowych podkładek dystansowych dołączonych do opakowania



Wysunięcie szuflady



Wzmocnienie szuflady



Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić:
A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany trzema wkrętami 3,5x30
B – przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13